

(3) 工事情報（工事管理ファイル）

工事情報を入力する手順を説明します。

- ① 「電子納品」をクリックし、「工事情報参照」画面を開き、[変更] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '電子納品' (Electronic Submission) tab selected in the top navigation bar. Below it, the '工事情報参照' (Work Information Reference) section is visible. An orange arrow points from the '電子納品' tab to the '登録' (Register) button in the '工事情報参照' section. The '登録' button is highlighted with a red box. The '工事情報参照' section contains a table with the following data:

電子納品バージョン	国交省 官庁営繕 令和3年3月改訂版
工事番号	0000

- ② 工事全体にかかる情報を登録します。

工事情報を設定してください。
「*」が付いている項目は必須です。

CORINS / TECRIS取込 保存 キャンセル

電子納品バージョン*	国交省 官庁営繕 令和3年3月改訂版				
工事番号*	0000 127文字以内の半角数値で入力してください。				
工事名称*	本庁舎改築工事				
工事分野*	建築				
工事業種*	建築一式工事				
工種*	建築一式工事				
工法形式*	建築一式工				
契約金額*	12000000 16文字以内の半角数値で入力してください(桁区切りの、は入力しないでください)。				
工期開始日*	2025 年 07 月 01 日				
工期終了日*	2025 年 09 月 30 日				
工事内容*	建築工事一式				
発注者コード*	32301023 8文字の半角数字で入力してください。				
発注者名*	愛知県				
受注者コード*	111111				
受注者名*	愛知県				
施設情報*	<table border="1"><thead><tr><th>施設識別コード</th><th>施設名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>99999001</td><td>県民ホール</td></tr></tbody></table> 変更 削除	施設識別コード	施設名称	99999001	県民ホール
施設識別コード	施設名称				
99999001	県民ホール				
予備情報	追加 予備情報はありません。				

CORINS / TECRIS取込 保存 キャンセル

登録には、コリンズデータを取り込んだ上で一部の項目を手入力する方法と、全ての項目を手入力する方法があります。

【コリンズデータの取り込み方法】

③ [CORINS / TECRIS 取込] ボタンをクリックしてください。

CORINS / TECRIS取込		保存	キャンセル
電子納品バージョン*	国交省 官庁営繕 令和3年3月改訂版 ▼		
工事番号*	0000 127文字以内の半角数値で入力してください。		
工事名称*	本庁舎改築工事		

④ [ファイル選択] ボタンをクリックし、CORINS 入力システムから出力されるコリンズ建設実績情報（工事）の形式で作成されたデータを選択し、[アップロード] ボタンをクリックしてください。

下記のいずれかのファイルを指定してください。
 ・CORINS入力システムから出力されるコリンズ建設実績情報(工事)の形式で作成されたデータ(XMLファイル)
 ・TECRIS入力システムから出力されるテクリス業務実績情報(業務)の形式で作成されたデータ(XMLファイル)

「*」が付いている項目は必須です。

アップロード		戻る
ファイル名*	ファイルの選択 ファイルが選択されていません	

なお、「工事名称」はコリンズデータの内容を反映しません。

<コリンズデータの反映内容>

CORINS の XML ファイルの項目		電子納品の工事情報の項目	
登録番号		工事实績システム登録番号	
公共事業の分野		工事分野	
本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種		工事業種	
工種_工法_型式	工種	工種・工法型式情報	工種
	工法_型式		工法型式
発注機関情報	発注機関コードを元に特定する	発注者情報	発注者機関
	発注機関コードを元に特定する		大分類
	発注機関コードを元に特定する		中分類
	発注機関コードを元に特定する		小分類
	発注機関コード		発注者コード
対象水系_路線名称		場所情報	水系-路線情報 対象水系路線名

【手入力する方法】

入力画面を上から区切ってご説明いたします。

電子納品バージョン*	国交省 官庁営繕 令和3年3月改訂版
工事番号*	0000 127文字以内の半角数値で入力してください。
工事名称*	本庁舎改築工事
工事分野*	建築
工事業種*	建築一式工事
工種*	建築一式工事
工法形式*	建築一式工

●「電子納品バージョン」「工事番号」「工事名称」
初期表示されていますので間違いがないか確認してください。

初期表示されている項目は変更しないでください

●「工事分野」「工事業種」「工種」「工法形式」

初期表示されていますので間違いがないか確認してください。
変更する場合は、プルダウンをクリックして表示される中から選択します。

「契約金額」

空欄で表示されますので、契約金額を入力してください。

契約金額*	12000000 16文字以内の半角数値で入力してください(桁区切りの「,」は入力しないでください)。
工期開始日*	2025 年 07 月 01 日
工期終了日*	2025 年 09 月 30 日
工事内容*	建築工事一式

「工期開始日」「工期終了日」

初期表示されていますので間違いがないか確認してください。

「工事内容」

初期表示されていますので間違いがないか確認してください。
ただし、契約変更があったときはその内容に合わせて修正します。
(システムでは修正されません。)

「発注者コード」

CORINS データを取り込んだ場合は、表示されている内容を確認してください。
手入力する場合は以下のリンクを参照してください。

https://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/code_common_hachu4.pdf

「発注者名」

発注者の名称を入力してください。

発注者コード*	32301023 8文字の半角数字で入力してください。
発注者名*	愛知県
受注者コード*	0
受注者名*	〇〇建設

「受注者コード」

「愛知県電子納品運用ガイドライン」の記入規則では半角数字「0」を記入するとされています。

「受注者名」

初期表示されていますので間違いがないか確認してください。

「施設情報」：[追加] ボタンをクリックすると画面が移動します。

施設情報	追加
施設情報はありますか。	

下記に必要な情報を入力し、[登録] ボタンをクリックします。

工事情報: 施設情報を設定してください。

登録		キャンセル	
施設識別コード	☒ 指定なし ... 「99999001」からの連番を自動で設定いたしますので、入力不要です。 ☐ 指定あり ... 指定された値を以下に入力してください。 99999002 官庁宮繕事業では8桁で入力してください。	「施設識別コード」 発注者様にご確認ください。	
施設名称	愛知県庁	「施設名称」 発注者様にご確認ください。	
施設基準点情報入力	国土地理院の「境界座標入力支援サービス」(外部リンク)で建築物基準点の地図を開き、「緯度」「経度」をコピーした下のテキストボックスに貼り付けて「設定」ボタンを押してください。テキストボックスに貼り付けた内容の小数点表示での緯度経度が設定されます。 緯度: 35度10分49.21秒 経度: 136度53分50.20秒		
施設基準点緯度	35.180336	整数桁2桁、小数桁6桁で入力してください。	
施設基準点経度	136.897278	整数桁3桁、小数桁6桁で入力してください。	
建築物情報	追加	操作方法是次ページを参照してください。	
「建築物情報」 複数の建築物の情報を入力するときは [追加] ボタンをクリックすると新規入力画面が表示されます。		登録	
		キャンセル	

【施設識別コード、建物識別コードが指定されない場合の入力例】

施設識別コード	99999001			99999002	
施設名称	ヘルプデスクセンター			ヘルプデスクセンター 2	
施設基準点緯度	35.182194	35.182194	35.182194	35.182194	35.182194
施設基準点経度	136.909861	136.909861	136.909861	136.909861	136.909861
建築物識別コード	99999001001	99999001002	99999001003	99999002001	99999002001
建築物名称	1号棟	2号棟	3号棟	東棟	西棟
所在地	名古屋市中区三の丸	名古屋市中区三の丸	名古屋市中区三の丸	名古屋市中区三の丸	名古屋市中区三の丸
建築物基準点緯度	35.182194	35.182194	35.182194	35.182194	35.182194
建築物基準点経度	136.909861	136.909861	136.909861	136.909861	136.909861

※施設名称とは、建物群の全体名称です。例：「〇〇市役所」「△△公園」など




※建築物名称とは、建築物自体の名称です。例：「東庁舎、西庁舎」「管理棟」など

④すべての項目を入力したら、[保存] ボタンをクリックします。

CORINS / TECRIS取込		保存	キャンセル
-------------------	--	----	-------

【施設情報入力について】

国土地理院の「境界座標入力支援サービス」(外部リンク <https://maps.gsi.go.jp/>) をクリックして地図を開きます。地図はシステムの状態が表示箇所が変わります※ので、マウスのホイールを操作して縮尺を変え、施設の所在地に移動したうえで地図中心の「+」を施設の所在地に合わせてください。
(「+」は動きません。地図上でマウスを左クリックしながら操作することで地図を移動させます。)



「小数点表示の緯度」、「小数点表示の経度」が表示されるのでこの値をそれぞれコピーして貼り付けます。

※「地図はシステムの状態で表示箇所が変わります」について

「<https://maps.gsi.go.jp/>」で開くと以下の画面が表示されますが、このサイトは「次回終了状態を再現」に設定されています。この意味は、「次回このサイトを開くときは前回終わった時の場所を表示します。」という意味で、このため、このサイトを開くたびに前回参照した地図が表示されます。

